



## VAKINFORMATIE Laminaat leggen

Laminaat leggen is een klusje waar wat handigheid voor nodig is. Met een basishandigheid en basiskennis van de gereedschappen en het materiaal moet het lukken. Neem de tijd om het laminaat te leggen en hou ook voorbereidingstijd in de gaten, juist bij deze klus. In deze 'vakinformatie' wat tips en tricks over het leggen van laminaat.

### Gereedschap en materialen

- Passtukjes, ondervloer, laminaat (koop 5-10% meer dan gemeten ruimte)
- Decoupeerzaag of een afkortaagmachine of een laminaatknipper
- Haak, afbreekmesje en potlood
- Evt. schrob voor het op hoogte zagen aan de onderzijde van een deurpost
- Boormachine en speedboor (2 of 3 cm groter dan een CV/waterleiding pijp ed.)
- Evt. Zwaaihaak en profielmeter
- Hamer, slaghoutje en evt. aanslagijzer (om laatste stukjes laminaat in te slaan)
- Evt. Plintenknipper (werkt erg handig, maar kan evt. ook met een zaagje)
- Houtlijm liefst D3 (om de passtukjes om een CV/waterleidingpijp te verlijmen)

### Voorbereiding

- Meet het oppervlak van de ruimte exact op (bijv. 29,5 m<sup>2</sup>)
- Deel het oppervlak door het laminaatpakket oppervlak per pak (bijv 2,15m<sup>2</sup>)
- Neem 5-10% marge. Hoe meer hoeken en afgeschuinde kanten, hoe meer marge. Dus  $29,5/2,15=13,7$  pakken + 10% = 15 pakken
- Laat de laminaatpakketten op elkaar voor 48 uur in de te leggen ruimte liggen. Dus nog niets uit de verpakking halen. De luchtvochtigheid moet 50-65% zijn.
- Kies de ondervloer. Hout = dampremmend en geluidsisolerend, Beton = geluidsisolerend
- Veel laminaat kan op vloerverwarming met water (max. 27oC), maar ook op elektrisch verwarmde vloeren.
- Meet de ruimte onder de deurposten op. Zaag de deurposten onder eventueel de dikte van het laminaat = ondervloer af. Laminaat door laten lopen onder een deurpost geeft een fraai resultaat.
- Haal deuren tijdelijk uit de scharnieren en zet ze in een andere ruimte. Zo werkt u prettig.

### Aan de slag

- Meng de pakken laminaat eventueel door elkaar. Hiermee voorkomt u kleurverschillen. Laminaat is doorgaans erg kleurvast, en is dit dus meestal niet nodig.
- Leg de ondervloer neer. Laat de ondervloer ongeveer 5 cm langs de wand omhoog komen.
- Begin links van de lange wand. Liefst aan de kant waar de zon binnen komt.
- Bepaal of u wildverband of halfsteens verband (hierbij ongeveer 15% extra laminaat nodig) wilt leggen. Wildverband is wat drukker, maar geeft een los karakter. Halfsteens is wat strakker, maar minder speels.
- Leg iedere 40cm klosjes hout/plastic tegen de muur van ong 10mm (laminaat) of 15 mm (massief parket) dik.
- De klosjes zijn nodig de vloer te richten (aan de muur gelijk te stellen).
- Leg het eerste deel met de groef (dus niet de messing) tegen de klosjes/muur.

- Daarna klikt u de volgende delen aan elkaar. Houdt daarbij beide delen onder een hoek van 45o en begin met de korte rand (stuiknaad). Er mag absoluut geen spleet tussen de beide delen zijn.
- Het laatste deel van de eerste rij zaagt u op maat. Leg daartoe een deel op zijn kop, met nog steeds de groef aan de muurzijde en teken de lengte af. Vergeet niet een klosje tussen het laminaat en de muur te houden bij het opmeten.
- Zaag het deel af met de decoupeer of afkortzaag. Of gebruik de laminaatknipper (minder stof).
- Leg bij wildverband het deel wat u overhoudt, weer aan het begin van de volgende rij. De delen laminaat tussen twee stuiknaden mag niet kleiner zijn dan ongeveer 3x de breedte van het laminaat (bijv. 30 cm). Anders kan de messing breken als u over het laminaat loopt.
- Bij halfsteensverband begint u met een half laminaatdeel, daarna weer heel, enz.
- U gaat door tot het eind van de ruimte. Dan houdt u in veel gevallen nog een kier over waar net geen laminaat deel kan liggen. Meet deze ruimte (vergeet klosjes niet) op en teken af op een nieuw stuk laminaat. Deze zaagt u nu op maat zo dat u het groef deel overhoudt. Plaats deze delen als laatste.
- Komt u verwarmings- of andere buizen tegen? Meet deze op en boor gaten in het laminaat die 20 mm groter zijn dan de gemeten waarde. Een pijp van 20mm diameter boort u dus met een 40 mm speedboor. Zaag nu halverwege de gaten een stuk uit het laminaat zodat u deze twee delen om de pijp heen kunt leggen. Lijm deze twee delen vast met D3 houtlijm.
- Snij met een breekmesje het overtollige ondervloer af op de hoogte van het laminaat.
- Ten slotte kunt u de plinten langs de randen leggen. Dit gaat heel makkelijk met een plintenknipper maar kan ook met een zaag. Leg de plinten in verstek (dus knippen/zagen onder een hoek van 45o) dat geeft het fraaiste resultaat. Zo houdt u de ronding van de plinten fraai doorlopend.
- Overgangen naar andere ruimten kunt u op maat zagen/boren of plakken met overgangstrips.
- Nijhof heeft alle bovengenoemde materialen, gereedschappen en dergelijke ruim op voorraad.

Meer leren over de laminaatleggen? Neem contact op met BeQwaam. Of volg de workshop laminaatleggen voor alle details.  
Nijhof Bouw en Woonwarenhuis bracht u deze tips in samenwerking met BeQwaam Baarn.



**Vakworkshops**

[www.beqwaam.nl](http://www.beqwaam.nl) Minervaweg 1b 3741 GR Baarn Tel: 035 543 542 9

**Workshops: lassen, elektra, klussen, stofferen, meubelmaken, frezen, freestafels bouwen**  
**Diverse specials voor onderwijzers. Bedrijfsuitjuitjes.**